

SERIE 2340.0060 BIOSISTEM AM 98 - ADDITIVO ANTIMUFFA-ANTIALGHE**Impieghi**

Additivo, con effetto permanente antimuffa ed antialghe, per qualsiasi tipo d'idropittura e plastici della nostra gamma di produzione.

In particolare per la verniciatura all'esterno e di locali interni caldo-umidi come bagni e cucine e su pareti esterne di edifici soggetti ad elevata umidità, ed anche per tutte le situazioni in cui le pareti sono poco soleggiate e male arieggiate.

Caratteristiche generali

Prodotto cremoso, di colore bianco paglierino che non altera le tinte delle pitture a cui viene addizionato.

E' a base di un energico antimuffa ed antialghe con ampia efficacia sulle diverse specie (Aspergillus, Penicillium, Pullulans ecc.)

La sua azione è permanente poichè il composto non abbandona il film di vernice per sublimazione o dilavamento.

Inoltre:

- ostacola il formarsi di nuove muffe ed alghe;
- non è dannoso per l'uomo, se non viene ingerito;
- si impiega con facilità.

Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)

Viscosità Brookfield	cps	2500 ± 500
Peso specifico	kg/lt	1,033 ± 0,040
Residuo secco	%	8 ± 2
Diluente	codice	acqua. Generalmente non occorre poiché è pronto all'uso. In caso di lieve inspessimento aggiungerne il 5%

Modalità applicative

Ad ogni latta da 4 lt di Idropittura e plastici, aggiungere 250 grammi (una confezione) di 2340.0060 (per ogni latta da 15 lt una confezione da 1 kg), procedendo nel modo seguente:

- mescolare bene l'additivo e versarlo completamente nell'idropittura prima che venga diluita;
- mescolare il tutto energicamente tenendo presente che il buon esito dell'azione antimuffa dipende molto dall'accurata dispersione;
- procedere quindi all'applicazione seguendo la scheda tecnica della pittura utilizzata.

Cicli indicativi

In presenza di pareti o soffitti infestati da muffe si deve procedere come segue:

- applicare abbondantemente il Titansteril serie 2340.0030 (sterilizzante antimuffa-antialghe in modo che penetri il più possibile nel supporto.
- lasciare passare 24 ore per eliminare le muffe, le alghe e le loro spore.
- spazzolare il muro per asportare i materiali morti. La spazzolatura deve essere fatta sempre dopo il trattamento con lo sterilizzante e non prima poiché lo spore vive costituiscono una nuova insemminazione e fanno proliferare le muffe.
- procedere infine all'applicazione della Idropittura dopo averla addizionata con 2340.0060 come precedentemente illustrato.

Nota

Il prodotto va conservato al fresco ed al buio, lontano dalla portata dei bambini.

Data 05/11/04